


100
Network
Figure 1

AUS990938US1

003090" E9968560



200
Client
Figure 2

AUS990938US1




Figure 3

AUS990938US1

```

graph TD
    OS402[OS 402] --- Hypervisor410[Hypervisor 410]
    OS404[OS 404] --- Hypervisor410
    OS406[OS 406] --- Hypervisor410
    OS408[OS 408] --- Hypervisor410
    Hypervisor410 --- PH430
    subgraph PH430 [Partitioned Hardware 430]
        P432[Processor 432]
        P434[Processor 434]
        P436[Processor 436]
        P438[Processor 438]
        S470[Storage 470]
        M440[Memory 440]
        M442[Memory 442]
        M444[Memory 444]
        M446[Memory 446]
        IO448[I/O Adapter 448]
        IO450[I/O Adapter 450]
        IO452[I/O Adapter 452]
        IO454[I/O Adapter 454]
        IO456[I/O Adapter 456]
        IO460[I/O Adapter 460]
        IO462[I/O Adapter 462]
    end
    PH430 --- HSC480[Hardware System Console 480]
  
```

AUS990938US1

0058963-060800




Figure 5

AUS990940US1

00000000-00000000




Figure 6

AUS990940US1